LETECKÁ PŘEPRAVA BATERIÍ

Návod pro elektrické vozíky, skútry a přídavné pohony.

1 Před nákupem letenky si nechte přepravu potvrdit

Kontaktujte oddělení asistence aerolinky, která let skutečně provozuje. Ověřte každý úsek včetně přestupu a návratu. Pošlete **model vozíku, rozměry a hmotnost pro přepravu, typ a počet baterií, hodnotu Wh každé lithiové baterie** a údaj, zda ji výrobce určil k vyjmutí. Přiložte fotku štítku, návod nebo doklad výrobce (u lithia UN 38.3). Uveďte i náhradní baterie. Pokud štítek uvádí jen napětí a kapacitu, platí **Wh = V × Ah** (např. 24 V × 10 Ah = 240 Wh). O asistenci požádejte při rezervaci, ideálně alespoň 48 hodin před odletem.

2 Zjistěte, kam s baterií a jaký limit platí

Lithium v kabině. Vyjmuté i náhradní baterie vezměte do kabiny. Zakryjte odkryté kontakty a každou baterii uložte zvlášť do ochranného obalu. IATA 2026 uvádí **300 Wh celkem pro vyjmuté baterie** a samostatně **300 Wh celkem pro náhradní baterie**. Někteří dopravci uvádějí 1 × 300 Wh nebo 2 × 160 Wh. Počet i hodnoty Wh si nechte potvrdit pro svou sestavu.

Lithium ve vozíku. Se souhlasem aerolinky může baterie zůstat ve vozíku v nákladovém prostoru, pokud je pevně uchycená, chráněná před poškozením a vozík je zajištěný proti spuštění. Při více než 300 Wh celkem má dopravce podle IATA posoudit další opatření. Některé aerolinky mají vlastní strop.

Olověná, gelová či jiná nelithiová baterie. Ověřte, zda smí zůstat ve vozíku a jak dopravce zajistí případné vyjmutí a přepravu. U vylévatelné baterie může dopravce vyžadovat přepravu ve vzpřímené poloze či speciální obal, nebo ji odmítnout.

3 Při předání ukažte, jak vozík zabezpečit

Mějte potvrzení a údaje o baterii uložené i offline. Přiložte stručný návod v angličtině, jak podle výrobce odpojit nebo izolovat napájení a případně vyjmout baterii. Vozík vyfoťte. Domluvte si předání a požádejte o vrácení u dveří letadla, pokud ho tam potřebujete. Při nesrovnalosti u odbavení požádejte o ověření u odpovědného pracovníka aerolinky.

4 Po příletu vozík hned zkontrolujte

Zkontrolujte stav i funkčnost. Poškození nebo zpoždění nahlaste ještě na letišti a vyžádejte si písemný záznam.

Limity lithiových baterií

Příklady z oficiálních podmínek. Kliknutím na název otevřete zdroj.

Smartwings · Wizz Air	Nahlaste vozík předem. Pro konkrétní typ baterie a její hodnotu Wh si vyžádejte souhlas.
Ryanair · easyJet · British Airways	U vyjmutých provozních baterií 1 × 300 Wh nebo 2 × 160 Wh. Pro baterii bezpečně ponechanou ve vozíku neuvádějí strop Wh. U Ryanairu si zvlášť potvrďte kombinaci vyjmutých a náhradních kusů.
Lufthansa · SWISS · Air Canada	U pevně zabudovaných nevyjímatelných baterií nejvýše dva kusy, každý do 160 Wh.
Eurowings · Austrian	Vyžádejte si schválení baterie a ověřte podmínky pro svou trasu a typ letadla.
LOT	U provozních baterií uvádí limit 300 Wh celkem i při ponechání ve vozíku. Dva kusy po 160 Wh tedy podle této stránky nevyhovují.
Air France · KLM · Iberia	Předem sdělte typ baterie a způsob zabezpečení. Přesný limit pro svou sestavu si ověřte u asistence.
Finnair · SAS · Qatar Airways · Etihad	Pro vyjmutou baterii uvádějí hranici 300 Wh. Počet provozních a náhradních kusů ověřte zvlášť.
Turkish Airlines · Delta	Pro baterii ponechanou ve vozíku neuvádějí strop Wh. U vyjmutých a náhradních platí samostatné podmínky.
Emirates · Singapore Airlines	U vyjímatelných baterií počítejte s přepravou v kabině. U Emirates pro skládací pomůcky platí 1 × 300 Wh nebo 2 × 160 Wh.
American Airlines	Od 31. března 2027 bude vyžadovat vyjímatelnou lithiovou baterii do 300 Wh s čitelným údajem na štítku a přepravou v kabině.

Co se v praxi osvědčuje.
Mějte písemné schválení i fotku štítku po ruce při každém odbavení, a to včetně náhradních baterií. Nezapomeňte si ověřit také všechny přestupní a zpáteční lety.

DMA
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

Údaje pro leteckou přepravu

Podklad s potřebnými údaji pro první kontakt s leteckou společností.

1 Cestující a let

Jméno cestujícího

Kód rezervace a kontakt

Provozující dopravce a číslo letu

Datum a trasa (odkud / kam)

2 Vozík, skútr nebo přídavný pohon

Výrobce a model

Typ pomůcky

Rozměry pro přepravu (délka × šířka × výška v cm)

Hmotnost pro přepravu (kg)

3 Baterie a zabezpečení

Typ a počet provozních baterií

Wh každé lithiové baterie (příp. V a Ah)

Náhradní baterie (typ, počet, Wh každého kusu)

Jak odpojit napájení a zabránit spuštění

- ☐ Vyjímatelná
- ☐ Pevně zabudovaná
- ☐ Přiložen štítek nebo technický list
- ☐ Přiložen návod k manipulaci
- ☐ Přiložen doklad UN 38.3 (u lithia)

4 Asistence a potvrzení dopravce

Potřebná asistence (např. přesun až k sedadlu)

Místo předání a převzetí vozíku

Dohodnutý způsob přepravy baterie

- ☐ Přeprava písemně potvrzena

Datum nebo reference potvrzení

Pokud letecká společnost vyžaduje vlastní formulář, přepište údaje do něj. Přepravu si nechte potvrdit pro každý let.