

## NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY K CHŮZI – CHODÍTKA



*Chodítka čtyřkolové s podpůrnou deskou  
typ:*

*203  
203 J*



*DODAVATEL :*

---

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00  
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice  
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335  
[www.dmapraha.cz](http://www.dmapraha.cz), e-mail: [dmapraha@dmapraha.cz](mailto:dmapraha@dmapraha.cz)

## NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY K CHŮZI – CHODÍTKA



*Chodítka čtyřkolové s podpůrnou deskou  
typ:*

*203  
203 J*



*DODAVATEL :*

---

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00  
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice  
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335  
[www.dmapraha.cz](http://www.dmapraha.cz), e-mail: [dmapraha@dmapraha.cz](mailto:dmapraha@dmapraha.cz)

**POUŽITÍ :** Chodítka je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

**POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :**

Rám chodítka je vyroben z pochromovaných ocelových trubek vysoké pevnosti, doplněn polstrovanou podpůrnou deskou a ergonomickými plastovými rukojetmi. Pohyb chodítka zajišťují čtyři otočná kolečka, z nichž zadní dvě jsou vybavena nášlapnou brzdou. Snadné výškové nastavení chodítka umožňuje nastavitelná podpůrná deska ( viz. Tabulka rozměrů ).

**Tabulka rozměrů :**

| Typ   | Výška ( cm ) | Celková šířka ( cm ) |
|-------|--------------|----------------------|
| 203   | 97 – 142     | 64                   |
| 203 J | 74 – 109     | 63                   |

K výškovému nastavení chodítka slouží jistící matice, po jejichž současném povolení lze podpůrnou desku vysunout nebo zasunout a následně utažení zajistit v nově zvolené poloze. Po povolení příslušných matic se stejným způsobem nastavuje poloha rukojetí u podpůrné desky. Nově zvolenou polohu dosaženou pootočením, vysunutím nebo zasunutím rukojetí je nutné po tomto nastavení opět zajistit utažením jistících matic. K zabezpečení stability chodítka v klidové poloze slouží nášlapné brzdy, které jsou aktivovány sešlápnutím přítláčné páky zadních koleček, což vyvolá brzdící účinek způsobenýablokováním těchto koleček proti pohybu.

**ÚDRŽBA :** Chodítka lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, plynulé otáčení koleček, popř. odstranit mechanické nečistoty.

**VAROVÁNÍ :** Používejte pro nácvik chůze vhodnou obuv s pevnou patou ! Chodítka jsou typovaná pro pohyb v interieru !

**ZÁRUKA :** Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.

**POUŽITÍ :** Chodítka je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

**POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :**

Rám chodítka je vyroben z pochromovaných ocelových trubek vysoké pevnosti, doplněn polstrovanou podpůrnou deskou a ergonomickými plastovými rukojetmi. Pohyb chodítka zajišťují čtyři otočná kolečka, z nichž zadní dvě jsou vybavena nášlapnou brzdou. Snadné výškové nastavení chodítka umožňuje nastavitelná podpůrná deska ( viz. Tabulka rozměrů ).

**Tabulka rozměrů :**

| Typ   | Výška ( cm ) | Celková šířka ( cm ) |
|-------|--------------|----------------------|
| 203   | 97 – 142     | 64                   |
| 203 J | 74 – 109     | 63                   |

K výškovému nastavení chodítka slouží jistící matice, po jejichž současném povolení lze podpůrnou desku vysunout nebo zasunout a následně utažení zajistit v nově zvolené poloze. Po povolení příslušných matic se stejným způsobem nastavuje poloha rukojetí u podpůrné desky. Nově zvolenou polohu dosaženou pootočením, vysunutím nebo zasunutím rukojetí je nutné po tomto nastavení opět zajistit utažením jistících matic. K zabezpečení stability chodítka v klidové poloze slouží nášlapné brzdy, které jsou aktivovány sešlápnutím přítláčné páky zadních koleček, což vyvolá brzdící účinek způsobenýablokováním těchto koleček proti pohybu.

**ÚDRŽBA :** Chodítka lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, plynulé otáčení koleček, popř. odstranit mechanické nečistoty.

**VAROVÁNÍ :** Používejte pro nácvik chůze vhodnou obuv s pevnou patou ! Chodítka jsou typovaná pro pohyb v interieru !

**ZÁRUKA :** Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.