

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY K CHŮZI – CHODÍTKA



Chodítka trojkolka

typ:

*240
240 A
240 S
240 SL*



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY K CHŮZI – CHODÍTKA



Chodítka trojkolka

typ:

*240
240 A
240 S
240 S/PT
240 L*



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POUŽITÍ : Chodítka je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, náviku chůze, pौरазových a pooperačních stavech a následně rehabilitaci.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Skládací konstrukce chodítka je vyrobena z povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti, pohyb chodítka zajišťují tři plná kolečka, z nichž přední je uloženo v otočné vidlici. Nastavitelné rukojeti umožňují výškové nastavení (viz.Tabulka rozměrů). Jako dodatečné vybavení lze k chodítku doobjednat nákupní tašku **240 BAG** a nákupní košík s podnosem **240 BT**.

Tabulka rozměrů :

Typ	Výška (cm)	Celková šířka (cm)
240	75 - 91	66
240 A	96 - 110	66
240 S	79 - 94	69
240 SL	70 – 92,5	69

Chodítka lze jednoduchým způsobem rozložit a následně složit. Při rozkládání rozevřete boční rámy chodítka směrem od sebe až do polohy, která je vymezena blokovací kloubovou vzpěrou v horní části a následně zapřením jisticího šroubu zajistíte chodítka proti samovolnému složení. K výškovému nastavení chodítka slouží jisticí matice, po jejichž povolení a vysunutí šroubu lze rukojeti jednotlivě zasunout nebo vysunout a následně utažení zajistit v nově zvolené poloze. U typu **240 A** lze stejným způsobem nastavit polohu opěrek předloktí. Konstrukce trojkolových chodítek využívají dvou brzdových systémů :
Pro typ **240, 240 A** : v případě potřeby zmírnění pohybu stlačte rukojeti, popř. opěrky předloktí směrem dolů, čímž dojde k brzdícímu účinku vyvolanému kontaktem pryžových nástavců, jimiž jsou opatřeny opěrné nohy zadních kol, s podlahou nebo terénem, ve kterém se právě pohybujete. Pružnost brzdného systému lze uživateli přizpůsobit stavěcími šrouby umístěnými v konstrukci chodítka nad kolečky.
Pro typ **240 S, 240 SL** : k brzdícímu účinku je využíváno standardních bowdenových brzd, které jsou ovládány stlačením páček , jimiž jsou rukojeti chodítka opatřeny. Páčky jsou vybaveny aretační pojistkou, která se aktivuje vykloněním páčky směrem dolu.

ÚDRŽBA : Chodítka lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav koleček a pryžových nástavců a pro plynulé a bezhlučné ovládání bowdenových brzd pravidelně promazat ovládací lanka, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.
V případě nutnosti výměny opotřebovaných pryžových nástavců použijte: **100 CTD**

VAROVÁNÍ : Používejte pro návik chůze vhodnou obuv s pevnou patou ! Správné nastavení chodítka konzultujte se svým fyzioterapeutem !

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.

POUŽITÍ : Chodítka je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, náviku chůze, pौरазových a pooperačních stavech a následně rehabilitaci.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Skládací konstrukce chodítka je vyrobena z povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti, pohyb chodítka zajišťují tři plná kolečka, z nichž přední je uloženo v otočné vidlici. Nastavitelné rukojeti umožňují výškové nastavení (viz.Tabulka rozměrů). Jako dodatečné vybavení lze k chodítku doobjednat nákupní tašku **240 BAG** a nákupní košík s podnosem **240 BT**.

Tabulka rozměrů :

Typ	Výška (cm)	Celková šířka (cm)
240	75 - 91	66
240 A	96 - 110	66
240 S	79 - 94	69
240 SL	70 – 92,5	69

Chodítka lze jednoduchým způsobem rozložit a následně složit. Při rozkládání rozevřete boční rámy chodítka směrem od sebe až do polohy, která je vymezena blokovací kloubovou vzpěrou v horní části a následně zapřením jisticího šroubu zajistíte chodítka proti samovolnému složení. K výškovému nastavení chodítka slouží jisticí matice, po jejichž povolení a vysunutí šroubu lze rukojeti jednotlivě zasunout nebo vysunout a následně utažení zajistit v nově zvolené poloze. U typu **240 A** lze stejným způsobem nastavit polohu opěrek předloktí. Konstrukce trojkolových chodítek využívají dvou brzdových systémů :
Pro typ **240, 240 A** : v případě potřeby zmírnění pohybu stlačte rukojeti, popř. opěrky předloktí směrem dolů, čímž dojde k brzdícímu účinku vyvolanému kontaktem pryžových nástavců, jimiž jsou opatřeny opěrné nohy zadních kol, s podlahou nebo terénem, ve kterém se právě pohybujete. Pružnost brzdného systému lze uživateli přizpůsobit stavěcími šrouby umístěnými v konstrukci chodítka nad kolečky.
Pro typ **240 S, 240 SL** : k brzdícímu účinku je využíváno standardních bowdenových brzd, které jsou ovládány stlačením páček , jimiž jsou rukojeti chodítka opatřeny. Páčky jsou vybaveny aretační pojistkou, která se aktivuje vykloněním páčky směrem dolu.

ÚDRŽBA : Chodítka lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav koleček a pryžových nástavců a pro plynulé a bezhlučné ovládání bowdenových brzd pravidelně promazat ovládací lanka, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.
V případě nutnosti výměny opotřebovaných pryžových nástavců použijte: **100 CTD**

VAROVÁNÍ : Používejte pro návik chůze vhodnou obuv s pevnou patou ! Správné nastavení chodítka konzultujte se svým fyzioterapeutem !

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.