



KONTAKTY NA NADACE

VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ

Senovážné náměstí 2, 110 00 Praha 1
tel.: 224 216 883
e-mail: vdv@telecom.cz
www.vdv.cz

NADACE ARCHA CHANTAL

Svatoslavova 241/26, 140 00 Praha 4
tel.: 261 222 570, 578
e-mail: chantal_brno@seznam.cz
www.archa-chantal.cz

NADAČNÍ FOND KAPKA NADĚJE

Nad Vodovodem 2/169, 100 00 Praha 10
tel.: 267 004 260
e-mail: kapkanadeje@volny.cz
www.kapkanadeje.cz

NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH – VIZE 97

Voršílská 10, 110 00 Praha 1
tel.: 234 097 811
e-mail: nadace@vize.cz
www.vize.cz

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU

Šumavská 15, 602 00 Brno
tel.: 603 420 526
e-mail: nadace@nadacezdrazi.cz
www.nadacezdrazi.cz

ČESKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

Thunovská 18, 118 01 Praha 1
tel.: 251 104 111
e-mail: info@cervenkyriz.cz
www.cck-cr.cz

NADACE CHARTY 77 – KONTO BARIÉRY

Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
tel.: 224 21 44 52
e-mail: charta77@mbox.vol.cz
www.bariery.cz

OLIVOVA NADACE

Olivova 224, 251 01 Říčany
tel.: 323 631 313
e-mail: info@olivovanadace.cz
www.olivovanadace.cz

NADAČNÍ FOND VÁCLAVA KLAUSE

Politických vězňů 10, 110 00 Praha 1
tel.: 222 192 409

NADAČNÍ FOND LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH

tel.: 224 372 196
www.nadacnifondklausovych.cz

URČENÍ SPRÁVNÝCH ROZMĚRŮ MECHANICKÉHO (ELEKTRICKÉHO) VOZÍKU

Šířka sedu (SS)

vzdálenost mezi postranicemi

Mezi postranicí a kyčlí pacienta by měl být prostor cca 1–2 cm na obou stranách (orientačně můžeme změřit pomocí dlaní rukou).

Hloubka sedu (HS)

vzdálenost mezi trubkou zádové opěrky a předním okrajem sedačky

Mezi předním okrajem sedačky a podkolenní jamkou by měl být prostor cca 5–6 cm (orientačně můžeme změřit pomocí 3–4 prstů).

Úhel sedu

rozdíl mezi zadní výškou sedačky (ZVS) a přední výškou sedačky (PVS)

Mezi výškou zadního a předního okraje sedačky standardně doporučujeme rozdíl cca 4–6 cm a podle potřeby přizpůsobit také úhel opěrky zad (závisí na diagnóze a pocitu komfortu a stability pacienta).

Výška opěrky zad (VOZ)

vzdálenost mezi zadním okrajem sedačky a horním okrajem opěrky zad

Nedoporučuje se, aby byla opěrka zad vyšší než spojnice lopatek (závisí na diagnóze a pocitu komfortu a stability pacienta).

Pozn.: nezapomeňte, že pokud pacient sedí na sedáku, reálná výška opěrky zad se snížil!

Vzdálenost stupaček (VS)

vzdálenost mezi předním okrajem sedačky a zadním okrajem stupačky

Stupačka by měla být nejméně 5 cm nad podlahou a zadní část stehů by neměla být ve vzduchu ani příliš stlačená (vzdálenost od sedačky závisí na diagnóze a pocitu komfortu a stability pacienta).

Pozn.: nezapomeňte, že pokud pacient sedí na sedáku a má boty, reálná vzdálenost stupačky se zvýší. Pata bývá také většinou ještě za zadním okrajem stupačky.

Nastavení těžiště (NT)

vzdálenost mezi osou trubky zádové opěrky a středem zadního kola

Čím je tato vzdálenost menší, tím je vozík stabilnější proti převrácení, ale o něco málo je stížena ovladatelnost a naopak.

Pozn.: u pacientů s amputací dolních končetin doporučujeme pomocí adaptéru těžiště posunout osu kola až za osu zádové opěrky.

